


Bienvenido a una nueva  
forma de consumir, ahorrar  
y abonar la energía.





edenor<sup>o</sup>


# INSTRUCCIONES DE USO

## 1. ¿CUÁNDO RECARGAR EL MIDE?

Para conocer la energía disponible en el **MIDE** marcá en el teclado 801 (enter, ).

También, la pantalla del **MIDE** te indica que la recarga está por agotarse con señales de luz intermitente.  

**Importante:** el teclado debe estar siempre enchufado y no tenés que sacar las baterías. Si el teclado se queda sin batería no vas a poder hacer recargas de energía. Si las cambiás, usá siempre baterías recargables.




## 2. ¿DÓNDE RECARGAR EL MIDE?

Podés recargar el **MIDE** las 24 hs. sin moverte de tu casa desde el celular con las siguientes aplicaciones:




Y también en los comercios identificados con los siguientes logos:



Para solicitar la carga tenés que llevar el número de medidor de 11 dígitos. Si no lo recordás, marcá en el teclado del **MIDE** 804 (enter, ) y anotalos.

Por cada recarga recibirás un comprobante con un **código de 20 números** que tendrás que ingresar en el teclado del **MIDE**.



**código de 20 números**

# INSTRUCCIONES DE USO


## 3. ¿CÓMO RECARGAR EL MIDE?

Ingresá los números del comprobante de recarga en el teclado del MIDE.

Si ingresás el código correctamente (SUCCESS o RECEIPT), y el MIDE estaba desconectado, se volverá a conectar en forma automática.

Si ingresás un código incorrecto (REJECT\_1 o FAILURE), deberás ingresarlo nuevamente de manera correcta y el MIDE se volverá a conectar automáticamente.

Si ingresás un código ya utilizado, la pantalla del MIDE te indicará (USED).



## ¿QUÉ INDICAN LAS LUCES DE ALERTA DEL MIDE?

### ¿Cuánta disponibilidad de energía tengo?

Varía según el consumo del hogar. Calculado sobre el consumo de 200 kWh por mes.



Luz verde ●

Contás al menos con 20 días de electricidad.



Luz roja/anaranjada ● ●

Contás con menos de 20 días de electricidad.



Luz intermitente

Contás con menos de 3 días de electricidad.



Luz roja ● Desconectado ⚡

No disponés de electricidad. El MIDE se desconecta.



# MIDE

medidor  
integrado  
de energía



## TARIFA SOCIAL

Si no se te ha otorgado automáticamente, podrás solicitarla ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad al número 0800-333-3000 o completando el formulario en el sitio web <https://www.argentina.gob.ar/enre>



## CÓDIGOS IMPORTANTES

- 801 - Para conocer el crédito/energía disponible.
- 804 - Para ver el número de medidor.
- 811 - Para activar el crédito de emergencia.
- 813 - Para conocer tu consumo del día anterior.
- 814 - Para conocer el consumo acumulado del mes.



## CONSEJOS PARA QUE TU CARGA MIDE RINDA MÁS:

- Guardá siempre los tickets de recarga. La información de los kWh comprados te servirá para saber cuántos kWh llevás consumidos y permitirá que administres mejor las recargas.
- Comprá la energía que usás durante el mes. No hagas cargas para tener energía reservada durante mucho tiempo.
- Recordá que tenés un crédito de emergencia de 150 kWh. Lo que consumas de ese crédito se repone en la siguiente compra que realices.
- Tené en cuenta que el consumo promedio mensual de una casa es de 200 kWh al mes (6 a 7 kWh por día). Con el código 813 en tu teclado podés controlar el consumo diario y no utilizar energía de más.




## ¿TENÉS PROBLEMAS PARA REALIZAR LA RECARGA?

Si al realizar la recarga tenés problemas, te sugerimos desconectar los electrodomésticos que tengan fuente de alimentación (por ejemplo: TV, equipos de música, etc). Y volver a cargar el crédito. Luego conectá todo otra vez.

## ¡NO TE QUEDES SIN LUZ! CRÉDITO DE EMERGENCIA

Si consumís todo el crédito y se corta el suministro, podés activar el crédito de emergencia de **MIDE** (150 kWh).

- 1** MARCÁ EN TU TECLADO **811** Y LUEGO . LA PANTALLA INDICARÁ EL SALDO CON SIGNO “-”.
- 2** REALIZÁ UNA RECARGA.



Si la recarga no alcanza para salir del rango de emergencia, tenés que volver a ingresar en tu teclado el **código 811**.

Podés realizar la recarga desde tu celular con las aplicaciones: **edenordigital**, Tap, Pago 24, Kiosco Virtual, Resimple y Paymovil. O en los comercios mencionados en el punto 2 (¿Dónde recargar el **MIDE**?).

---

**POR FALTA DE LUZ, EMERGENCIAS, O CONSULTAS COMERCIALES  
CONTACTANOS AL 0800 666 1000.**




Si tenés un nuevo **MIDE** y no pudiste realizar una recarga en los puntos de venta, **llámanos y te ayudamos a resolverlo.**

# Consejos para usar mejor tus electrodomésticos y bajar el consumo:



## Lámparas

- Elegí lámparas LED, duran siete veces más que las halógenas y consumen ocho veces menos energía.
- 



## Heladera

- Abrió la heladera solo cuando es necesario. Cada vez que se la abre pierde frío, y para recuperarlo se genera un gasto extra de energía.
  - Dejá unos 15 cm entre la parte trasera de la heladera, la pared y los laterales, de modo que se facilite la ventilación y aumente el rendimiento.
  - Si los burletes están dañados, cambialos. Puede sobreexigir al motor y dañar la heladera.
  - Ubicala lejos del sol y de fuentes de calor (como el horno).
- 



## Lavarropas

- Si lavás con agua caliente consume mucha más energía. Entre el 80% y el 85% del consumo energético se usa para calentar agua durante el lavado.
  - Aprovechá al máximo la capacidad de carga del lavarropas con ciclos cortos de lavado.
- 



## Plancha

- Junté una cierta cantidad de ropa para planchar, así se evitan desperdicios de energía con el encendido y apagado de la plancha.



### Microondas

- Un microondas gasta más electricidad en mantener su reloj digital encendido que en calentar alimentos. Por lo tanto, mantenelo desconectado cuando no lo utilices.
- Evitá el uso del microondas para descongelar alimentos.



### Calefacción eléctrica

- Si la calefacción está encendida, mantené las puertas y ventanas cerradas. Las persianas constituyen una protección adicional en ventanas. Cerrarlas cuando baja el sol disminuye las pérdidas de calor.
- Para ventilar un ambiente es suficiente con abrir las ventanas entre diez y quince minutos al día y así permitir que no se pierda todo el calor acumulado, lo que evitará una importante pérdida de energía.



### Cargadores de celular

- Los cargadores también consumen energía. Desconectalos cuando no los uses.



### Televisor

- No dejes el televisor en stand by, ya que consume hasta un 15% de la energía.
- No mantengas encendidos innecesariamente los aparatos si no los estás utilizando.



### Termotanque eléctrico

- Hacé un uso responsable del agua caliente en la ducha: no dejarla correr. Hacé lo posible por ducharte en un tiempo razonable, que no supere los cinco minutos.
- Regulá la temperatura directamente desde el aparato. Mezclar agua fría y caliente manualmente consume más energía.
- Mantenelo limpio: un termotanque con sarro produce sobreconsumo.

